

Individuale Konfiguration

Kürzel	A	B	C	D
Name	Basis	Tempo	Stativ	Portrait
AF-Modus (manuell einstellen!)	AF-C	AF-C	AF-S	AF-C
Messfelder (manuell einstellen!)	d 25	d 72	S	d 25
ISO-Automatik manuell ausschalten			ISO Auto OFF	
a Autofokus				
a 1 Priorität bei AF-C (kont. AF)	Schärfepriorität + Bildfolge	Schärfepriorität + Bildfolge	Schärfepriorität	Schärfepriorität + Bildfolge
a 2 Priorität bei AF-S (Einzel-AF)	Schärfepriorität	Schärfepriorität	Schärfepriorität	Schärfepriorität
a 3 Schärfenachf. mit Lock-On	Anpassung: 3/5 Bewegung: Mitte	Anpassung: 2/5 Bewegung: Mitte	Anpassung: 3/5 Bewegung: Mitte	Anpassung: 3/5 Bewegung: Mitte
a 4 Gesichtserken.m.3D-Tracking	OFF	OFF	OFF	ON
a 5 3D-Tracking-Bereich	NORM	WIDE	NORM	NORM
a 6 Anzahl der Fokussmessfelder	AF55	AF55	AF55	AF55
a 7 Speichern je n.Ausrichtung	Fokussmessfeld	Fokussmessfeld	Fokussmessfeld	Fokussmessfeld
a 8 AF-Aktivierung	ON (Taste+Auslöser)	ON (Taste+Auslöser)	ON (Taste+Auslöser)	ON (Taste+Auslöser)
a 9 AF-Messf.auswahl einschr.	keine	keine	keine	keine
a 10 Fixierung des AF-Modus	AF-C	AF-C	OFF	OFF
a 11 Scrollen bei Messfeldausw.	OFF	OFF	OFF	OFF
a 12 Fokussmessfeld-Optionen	Manueller Fokus: ON Ass. f. Dynamisch: ON Anz. bei Messf.gr.: "hell" Hervorhebung: Ein	Manueller Fokus: ON Ass. f. Dynamisch: ON Anz. bei Messf.gr.: "hell" Hervorhebung: Ein	Manueller Fokus: ON Ass. f. Dynamisch: ON Anz. bei Messf.gr.: "hell" Hervorhebung: Ein	Manueller Fokus: ON Ass. f. Dynamisch: ON Anz. bei Messf.gr.: "hell" Hervorhebung: Ein
b Belichtung				
b 1 ISO-Schrittweite	1/3	1/3	1/3	1/3
b 2 Schrittweite Bel.-steuerung	1/3	1/3	1/3	1/3
b 3 Schrittweite f. Bel.korrektur	1/3	1/3	1/3	1/3
b 4 Einfache Belichtungskorrektur	OFF	OFF	OFF	OFF
b 5 Matrixmessung	Gesichtserk.: OFF	Gesichtserk.: OFF	Gesichtserk.: OFF	Gesichtserk.: ON
b 6 Messfeldgr. (mittenbetont)	8 mm	13 mm	8 mm	13 mm
b 7 Feinabst.der Bel.-Messung				
c Timer/Bel.speicher				
c 1 Bel.speichern mit Auslöser	OFF	OFF	OFF	ON (halb drücken)
c 2 Standby-Vorlaufzeit	6 s	6 s	6 s	6 s
c 3 Selbstauslöser	Vorlaufzeit: 2 s Anzahl: 1 Intervall: 0,5 s	Vorlaufzeit: 2 s Anzahl: 1 Intervall: 0,5 s	Vorlaufzeit: 2 s Anzahl: 1 Intervall: 0,5 s	Vorlaufzeit: 2 s Anzahl: 1 Intervall: 0,5 s
c 4 Ausschaltzeit des Monitor	Wiedergabe: 1 m Menüs: 20 s Information: 20 s Bildkontrolle: 2 s Live-View: 5 m	Wiedergabe: 1 m Menüs: 20 s Information: 20 s Bildkontrolle: 2 s Live-View: 5 m	Wiedergabe: 1 m Menüs: 20 s Information: 20 s Bildkontrolle: 2 s Live-View: 10 m	Wiedergabe: 1 m Menüs: 20 s Information: 20 s Bildkontrolle: 2 s Live-View: 5 m
d Aufnahme & Anzeigen				
d 1 Lowspeed-Bildrate	5	7	1	5
d 2 Max. Bildanzahl pro Serie	200	200	50	50
d 3 ISO-Anzeige	ON	ON	ON	ON
d 4 Optionen f.synchron.Auslösung	Nicht synchron	Nicht synchron	Nicht synchron	Nicht synchron

Kürzel	A	B	C	D
Name	Basis	Tempo	Stativ	Portrait
d 5 Spiegelvorauslösung	OFF	OFF	3 s	OFF
d 6 Verschluss m.eletr.1.Vorhang	OFF	OFF	ON	OFF
d 7 Nummernspeicher	ON	ON	ON	ON
d 8 Gitterlinien	ON	ON	ON	ON
d 9 Displaybeleuchtung	OFF	OFF	OFF	OFF
e Belichtungsreihen & Blitz				
e 1 Blitzsynchronzeit	1/250 * (FP-Kurzzeit)	1/250 * (FP-Kurzzeit)	1/250 * (FP-Kurzzeit)	1/250 * (FP-Kurzzeit)
e 2 Längste Verschluss. (Blitz)	1/60	1/60	1/60	1/30
e 3 Bel.-korr. bei Blitzaufn.	Gesamtes Motiv	Gesamtes Motiv	Gesamtes Motiv	Gesamtes Motiv
e 4 ISO-Automatik mit Blitz	nur Motiv	nur Motiv	nur Motiv	nur Motiv
e 5 Einstelllicht	ON	ON	ON	ON
e 6 Belicht.reihen (Modus M)	Blitz - Zeit - Blende	Blitz - Zeit - Blende	Blitz - Zeit - Blende	Blitz - Zeit - Blende
e 7 BKT-Reihenfolge	N (Messwert - unter - über)	N (Messwert - unter - über)	N (Messwert - unter - über)	N (Messwert - unter - über)
f Bedienelemente				
f 1 Benutzerdef.Funktionszuweis.	PV = virtueller Horizont Fn1 = Tiefenschärfekontrolle Fn2 = Mein Menü AF-ON = Belichtung & Fokus speichern Sub-Wähler = Fokussmessfeld Sub-Mitteltaste = RESET BKT = BKT Filmtaste = MODE PSAM L-Fn = n.vorh.	AF-ON + Autom. Messfeldsteuerung Fn1 = Tiefenschärfekontrolle Fn2 = Mein Menü AF-ON = Belichtung & Fokus speichern Sub-Wähler = Fokussmessfeld Sub-Mitteltaste = RESET BKT = BKT Filmtaste = MODE PSAM L-Fn = n.vorh.	PV = virtueller Horizont Fn1 = Tiefenschärfekontrolle Fn2 = Mein Menü AF-ON = Belichtung & Fokus speichern Sub-Wähler = Fokussmessfeld Sub-Mitteltaste = RESET BKT = BKT Filmtaste = MODE PSAM L-Fn = n.vorh.	PV = virtueller Horizont Fn1 = Tiefenschärfekontrolle Fn2 = Mein Menü AF-ON = Belichtung & Fokus speichern Sub-Wähler = Fokussmessfeld Sub-Mitteltaste = RESET BKT = BKT Filmtaste = MODE PSAM L-Fn = n.vorh.
f 2 Mitteltaste d. Multifkt.w.	Aufnahme: RESET Wiederg: Ausschnitt ein/aus 1:1 Live-View: Ausschnitt ein/aus 1:1	Aufnahme: RESET Wiederg: Ausschnitt ein/aus 1:1 Live-View: Ausschnitt ein/aus 1:1	Aufnahme: RESET Wiederg: Ausschnitt ein/aus 1:1 Live-View: Ausschnitt ein/aus 1:1	Aufnahme: RESET Wiederg: Ausschnitt ein/aus 1:1 Live-View: Ausschnitt ein/aus 1:1
f 3 Fixierung d.Bel.zeit/Blende	OFF / OFF	OFF / OFF	OFF / OFF	OFF / OFF
f 4 Einstellräder	Auswahlricht.: OFF / OFF Funktionsbel.: OFF / OFF Blendeneinst.: ON (Einstellrad) Menüs+Wiederg.: ON Schn.Blättern: 10 (Fotos)	Auswahlricht.: OFF / OFF Funktionsbel.: OFF / OFF Blendeneinst.: ON (Einstellrad) Menüs+Wiederg.: ON Schn.Blättern: 10 (Fotos)	Auswahlricht.: OFF / OFF Funktionsbel.: OFF / OFF Blendeneinst.: ON (Einstellrad) Menüs+Wiederg.: ON Schn.Blättern: 10 (Fotos)	Auswahlricht.: OFF / OFF Funktionsbel.: OFF / OFF Blendeneinst.: ON (Einstellrad) Menüs+Wiederg.: ON Schn.Blättern: 10 (Fotos)
f 5 Multifunktionswähler	OFF	OFF	OFF	OFF
f 6 Tastenverhalten	OFF (gedrückt halten)	OFF (gedrückt halten)	OFF (gedrückt halten)	OFF (gedrückt halten)
f 7 Skalen spiegeln	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +
f 8 Live-View-Tastenooptionen	ON (Aktivieren)	ON (Aktivieren)	ON (Aktivieren)	ON (Aktivieren)
f 9 Ein-/Ausschalter (Licht)	Licht (Displaybeleuchtung)	Licht (Displaybeleuchtung)	Licht (Displaybeleuchtung)	Licht (Displaybeleuchtung)
f 10 Tastenbelegung am MB-D17				
g Video				
g 1 Benutzerdef.Funktionszuweis.				